設定例 NetVolanteRTA52i

※ABCnetという架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。

1

	<u>×</u>
料金/通信記録	
かんたん設定 ヘルブ画面 ト 👔	
A 52i	
おへよう そ	
■ 手動接続/切断:	
● 加速 2/ 加速 2/	
- 料金/通信記録:	
教会/処理図録 「「料金や通信に関する記録を参照できます。	
かんた、設定・	
かんたん2012 RTA5217 改立+管理を行な、ます。	
ー リューサビはアクセスできません。管理ユーザでアクセス可能です。	

URL に192.168.0.1を設定し「ENTER」で設定画面 にアクセスしています。 ルータの設定画面表示方法については、ルータ 設定マニュアル等を参照して下さい。

ブラウザを起動しルータの設定画面にアクセスします。設定の変更を行うには、お客様がルータに設定されたパスワードの入力が必要となります。

かんたん設定をクリックしてください。



設定例 NetVolanteRTA52i

3





プロバイダの電話番号を変更後、登録ボタンをクリックしてください。